

כללי

General

הנמכה

Volume Down

הגברה

Volume Up

השתקה - לחיצה בודדת

Mute / Unmute Microphone

סייעת קולית

Voice Assistant

אפליקציית קרדו החיבור לקרדו

Cardo Connect App

הורדה

Download

שינוי שפה

Choose Language

רישום

Register

עידכון תוכנה

Update Software

הקדמה

Getting Started

הדלקה וכיבוי - לחיצה למשך 2 שניות

On / Off

צימוד טלפון נייד - לחיצה למשך 5 שניות

Phone Pairing

נורת לד אדום וכחול

LED Red & Blue

הקדמה

Getting Started

מדיה

Media

נייד

Mobile

נלגלת שליטה

Control Wheel

אינטרקום

Intercom

נורת לד

LED Indicator

שקע טעינה

USB Charging

לחיצות בודדות

Number of Taps

לחץ והחזק

Press & Hold

מדריך מקוצר

Bluetooth 5.2

PACKTALK

EDGE

SOUND BY

JBL

DYNAMIC MESH

COMMUNICATION

OPERATED BY

NATURAL VOICE

נציגת קארדו בישראל

Barcom

1-700-704-700

www.barcom.co.il

info@barcom.co.il

שיחת טלפון

Phone Call

מענה - לחיצה בודדת

Answer

סינון שיחה

Ignore

סיום שיחה - לחיצה בודדת

End Call

שיחה חוזרת - לחיצה למשך 2 שניות

Redial

מעבר בין מצבים

Switch Source

ממוזיקה לרדיו - לחיצה למשך 2 שניות

Music to Radio

מרדיו למוזיקה - לחיצה למשך 2 שניות

Radio to Music

מוזיקה

Radio

הפעל - לחיצה בודדת

Play

עצירה - לחיצה בודדת

Pause

הבא - לחיצה בודדת

Next

הקודם - לחיצה כפולה

Previous

רדיו

Radio

תחנה הבאה - לחיצה בודדת

Next Preset

תחנה קודמת - לחיצה כפולה

Previous Preset

הפעלת סריקת תחנות - 3 לחיצות

Start Scan

עצירת סריקת תחנות - לחיצה בודדת

Stop Scan

רדיו

Radio

הגדרת תחנות

Set Presets

הפעלה - לחיצה כפולה

On

כבוי - לחיצה בודדת

Off

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

שיחת טלפון

Phone Call

הגדרת חיוג מהיר

Set Speed Dial

1

2

3

ביצוע שיחה בחיוג מהיר - לחיצה כפולה

Call Speed Dial

x2 Tap

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

אינטרקום DMC

DMC Intercom

הוספת רוכב בבלוטוס

Add Bluetooth passenger

1

2

3

התחלה / סיום הוספת רוכב בבלוטוס - 3 לחיצות

Start / Stop Passenger

x3 Tap

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

אינטרקום DMC

DMC Intercom

שיחת צאט פרטית

Set Private Chat Partner

1

2

התחלה / סיום שיחת צאט פרטית - לחיצה בודדת

Start / Stop Private Chat

x1 Tap

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

שיתוף מוזיקה

Music Sharing

שיתוף לחבר באינטרקום

Set Sharing Partner

1

2

3

4

התחלה / עצירת שיתוף - לחיצה למשך 2 שניות

Start / Stop Sharing

2 Sec

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

אינטרקום DMC

DMC Intercom

צימוד - לחיצה למשך 5 שניות

Grouping

5 Sec

LED Red & Green

נורות אדום ירוק

LED Purple

נורה סגולה

Grouping Success

צימוד הצליח

Mute / Unmute Group

השתקה - לחיצה למשך 2 שניות

2 Sec

Share Call

שיתוף שיחה - לחיצה למשך 2 שניות

2 Sec

cardo

communication in motion

f

Instagram

YouTube

Twitter

cardosystems.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

cardo

Cardo Connect App

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support

MAN00584 MAN POCKET GUIDE FOR PT EDGE EN/DE/FR/IT_A03

פונקיות קוליות

Voice Commands - Always On!

E

English

Answer

Ignore

"Hey Cardo, end call"

"Hey Cardo, speed dial"

"Hey Cardo, redial number"

"Hey Cardo, music on"

"Hey Cardo, music off"

"Hey Cardo, next track"

"Hey Cardo, previous track"

"Hey Cardo, share music"

"Hey Cardo, radio on"

"Hey Cardo, radio off"

"Hey Cardo, next station"

"Hey Cardo, previous station"

"Hey Cardo, call intercom"

"Hey Cardo, end intercom"

"Hey Siri"

"OK Google"

"Hey Cardo, volume up"

"Hey Cardo, volume down"

"Hey Cardo, mute audio"

"Hey Cardo, unmute audio"

"Hey Cardo, mute microphone"

"Hey Cardo, unmute microphone"

"Hey Cardo, battery status"

*For Bluetooth intercom only

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

איפוס - לחיצה למשך 3 שניות

Reboot

10 Sec

שחזור הגדרות יצרן - לחיצה למשך 10 שניות

Factory Reset

10 Sec

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

אינטרקום בלוטוס בין לאומי

Universal Bluetooth intercom

צימוד אינטרקום בלוטוס בין לאומי

Bluetooth Intercom Pairing

1

2

3

התחלה / עצירת אינטרקום - לחיצה בודדת

Start / Stop Intercom

Rider A

רוכב ראשון

x1 Tap

התחלה / עצירת אינטרקום - לחיצה כפולה

Start / Stop Intercom

Rider B

רוכב שני

x2 Tap

פונקיות מתקדמות

Advanced Features

צימוד GPS

GPS Pairing

שלב ראשון - לחיצה למשך 5 שניות

Step 1

5 Sec

LED Red & Blue

נורת אדום/כחול

שלב שני - לחיצה בודדת

Step 2

x1 Tap

LED Red & Green

נורת אדום/ירוק

שלב שלישי

Step 3

PACKTALK EDGE

GPS